

## Radio KENWOOD TH22E – aide mémoire

### VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE

Verrouillage F, MR / Dé-verrouillage F, MR

### CHOIX DE L'ECHELON DE FREQUENCE (Pas)

VFO pour sélectionner VFO

F, T/CT

Tourner ENC/SQL

VFO

### CHANGEMENT DE FREQUENCE

VFO

F ==> un trait apparaît sous le chiffre des MHz (ex:143.98<sup>75</sup>)

Tourner ENC/SQL pour + ou - MHz

F

Tourner ENC/SQL pour affiner en fonction du pas

### SELECTION DE LA PUISSANCE DE SORTIE

F, PTT (L sur écran) Low 0.5W

F, PTT (EL sur écran) Economic Low 0.05W

F, PTT (rien sur écran) Puissance maxi 3W

### ENREGISTREMENT FREQUENCE PRIORITAIRE

Afficher la fréquence désirée (ex : FFVL 143.98<sup>75</sup>)

F (1sec), CALL

### RAPPEL FREQUENCE PRIORITAIRE

CALL

### MEMORISATION D'UN CANAL DE MEMOIRE ( 0 à 39 )

Afficher la fréquence

F (1sec)

Sélectionner le canal mémoire avec ENC/SQL

Mettre en mémoire MR

### RAPPEL D'UN CANAL DE MEMOIRE

MR

Sélectionner le canal de mémoire avec ENC/SQL

### BALAYAGE DE TOUS LES CANAUX DE MEMOIRES

MR (1sec)

F pour arrêter le balayage

### BALAYAGE DE VFO (SCAN)

VFO ( 1 sec.) ENC/SQL pour inverser

F pour arrêter le balayage

### BALAYAGE CANAL PRIORIT. et CANAL MEM. EN COURS

MR

CALL ( 1 sec.) F pour arrêter le balayage

### BALAYAGE CANAL PRIORITAIRE / VFO en cours

VFO

CALL ( 1 sec.) F pour arrêter le balayage

### MENUS

Appuyer sur CALL et allumer la radio avec POWER ON

ENC/SQL pour choisir le MENU

CALL pour choisir l'OPTION (**DEFAULT**)

01	Economiseur de batterie	<b>ON/OFF</b>
02	Arrêt automatique (APO)	<b>ON/OFF</b>
03	Reprise de balayage	<b>TO/CO</b>
04	Bip de clavier	<b>ON/OFF</b>
05	Inhibition d'émission	<b>ON/OFF</b>
06	Verrou d'encodeur d'accord	<b>ON/OFF</b>
07	Décalage d'émission automatique	<b>ON/OFF</b>
08	DTSS/Retard d'émission d'appel	<b>350ms/550ms</b>
09	Maintien d'émission DTMF (2s)	<b>ON/OFF</b>
10	Accord silencieux recherche personne	<b>ON/OFF</b>
11	Annulation recherche personne auto.	<b>ON/OFF</b>
12	Affichage du canal	<b>ON/OFF</b>
13	Temporisateur (Time out)	30/60/90/180/ <b>900 s</b>
14	Verrouillage fréquence occupée	<b>ON/OFF</b>

### CANAUX DE MEMOIRES PROGRAMMES (0 à 39) (exemples)

00	143.98 <sup>75</sup>	<b>Sécurité FFVL et balises météo</b>
01	146.750	<b>Lans en L'air</b> (diffusion restreinte)
02		
03		
04		
05	.....	

La fréquence FFVL peut être répétée sur CALL (toujours accessible)

### MICRO -- modèle SMC 34 --

Boutons : **1** = VFO - **2** = Mémoires - **3** = Canal Fréq. prioritaire