



Pour modifier la puissance d'émission, F+PTT (pédale d'appel) sans mention sur l'écran: puissance maximum: 2W (5 wavec batterie 12v); si un Ls' affiche en vidéo inverse: puissance moyenne 0,1 W; si un ELs' affiche en vidéo inverse: puissance mini 0,03W

Pour enregistrer une fréquence sur une position mémoire de 00 à 39, la sélectionner en appuyant sur VFO puis bouton rotatif de droite. Ensuite appuyer long sur F puis sélection position mémoire par le bouton rotatif de droite et appuyer sur MR. Pour rappeler une fréquence mémorisée: appuyer sur la touche MR puis choisir par bouton rotatif de droite.

Pour mémoriser une fréquence sur la position Call, la sélectionner en appuyant sur VFO puis bouton rotatif de droite. Ensuite appuyer long sur F puis appuyer sur CALL. Un appuyer sur CALL rend cette fréquence active immédiatement.

Depuis le micro, en position non verrouillé, la touche 1 appelle la fréquence VFO; la touche 2 donne accès aux mémoires sélectionnables par le bouton rotatif de droite ou défilants si appuyer long sur la touche 2; la touche 3 appelle la fréquence mémorisée en CALL. Le fonctionnement de ces 3 touches n'est pas bloqué par le verrouillage du poste (F+MR/LOCK)